

诊断 DME 控制

P229400 燃油压力控制阀 - 断路

诊断条

- 阀未启用
- 诊断持续运行

故障设

- 信号电压范围介于 0.65 V...3.2 V
- 油量控制阀输出级负载减少

监控的部

- ◆ 高压油量控制阀

故障查找

- ◆ 检查线路连接
- ◆ 电缆断开或输出级故障