

诊断 DME 控制

P229500 燃油压力控制阀 - 接地短路

诊断条

- 阀未启用
- 诊断持续运行

故障设

- 油量控制阀接地短路，低侧

监控的部

- ◆ 高压油量控制阀

故障查找

- ◆ 拔下油量控制阀的插头，然后再次读取故障记忆。如果有其他故障，请更换油量控制阀。
- ◆ 检查油量控制阀和 DME 控制单元之间的线路连接。如果正常，则更换 DME 控制单元。