

诊断 DME 控制

P241500 气缸组 2 传感器 1 - 电压过低/漏气

诊断条

- 传感器就绪
- 部分负载或满载
- 诊断持续运行

故障设

- 混合气过稀，传感器电压 $> 3.1005859\text{ V}$
- 此诊断功能的目的在于检测安装的氧传感器是否在排气管处密封不足。此诊断功能发现外部空气到达传感器时，信号显示过稀

监控的部

- ◆ 气缸组 1 催化转化器前的氧传感器 2

故障查找

- ◆ 检查传感器的气密性
- ◆ 检查排气系统是否存在泄漏