

诊断 DME 控制

P308700 发动机部件电源继电器 - 电路中出现电气故障

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否蓄电池正极电压短路/接地短路和断路

监控的部

- ◆ 对高压泵继电器进行电气检查