

诊断 DME 控制

P308D00 燃油泵 - 过慢

诊断条

- 点火装置开启
- 启动燃油泵电子设备/燃油泵
- 诊断持续运行

故障设

- 如果接地计时时间为 $(3 \times 100 \text{ ms} + 40 \text{ ms})$ 两次。电流过载，通过测量分流器来测量电流。检测到电流控制器的控制偏差过高或持续时间过长。
- 如果接地计时时间为 $(7 \times 100 \text{ ms} + 40 \text{ ms})$ 两次。实际速度使用线圈的反向感应计算并与设定速度进行比较。如果偏差 $> 20 \%$ ，说明有故障。
- EEPROM/NV-RAM 错误；燃油泵电子设备通过将 DME 控制单元的信号线接地计时来报告内部故障。此接地计时必须由 DME 控制单元检测三次，以便设置故障。

监控的部

- ◆ 燃油泵电子设备

故障查找

- ◆ 检查燃油系统（燃油滤清器、泵迟滞（流量测量）、燃油管路扭结）

功能

- ◆ 燃油泵转速限制，可能扭矩有限制