

诊断 DME 控制

U042200 PASM 控制单元 - 信号不可靠

诊断条

- 点火装置开启
- 控制单元电压 9.4453...16.4531 V
- 诊断持续运行

故障设

- 校验和错误
- 消息计数器保持不变
- DLC (数据长度代码) 错误

监控的部

- ◆ PASM 控制单元

故障查找

- ◆ 检查 CAN 线束、电源和 PASM 控制单元的软件版本。必要时，刷新或更换 PASM 控制单元。

诊断 DME 控制

U042200 前端电子设备控制单元 - 信号不可靠

诊断条

- 点火装置开启
- 控制单元电压 9.4453...16.4531 V
- 诊断持续运行

故障设

- 校验和错误
- 消息计数器保持不变
- DLC (数据长度代码) 错误

监控的部

- ◆ 前端电子设备控制单元

故障查找

- ◆ **检查** CAN 线束、电源和前端电子设备控制单元的软件版本。必要时，刷新或更换前端电子设备控制单元。