

诊断 DME 控制

U101000 读取电动驻车制动控制单元的故障记忆

诊断条

- 点火装置开启
- 收到驻车制动控制单元的消息

故障设

- 驻车制动消息的离合器故障状态

监控的部

- ◆ 离合器行程传感器

故障查找

- ◆ 读取驻车制动控制单元的故障记忆

功能

- ◆ 自动变速器车辆无法启动
- ◆ 无可用的巡航控制/自适应巡航控制 (ACC)