

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 456019 拆卸和安装转向角度传感器

有关拆卸和安装转向角度传感器的信息


有关拆卸和安装转向角度传感器的信息



信息

安全气囊触点单元和转向角度传感器都集成在方向盘电子元件控制单元中，不能单独替换。

方向盘电子元件控制单元应固定（卡入）到转向柱开关上。



装有集成安全气囊触点单元和转向角度传感器的方向盘电子元件控制单元的安装位置

有关转向角度传感器的拆卸和安装步骤，请参见“拆卸和安装方向盘电子元件的控制单元”。

→ 916219 拆卸和安装方向盘电子元件的控制单元

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331,
981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99