

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 事故修理作业顺序

事故修理作业顺序

事故修理程序。

1. 确定损坏范围
2. 露出要被修理的区域
3. 作出经济方面或技术方面的决定：修理零件还是更换零件？
4. 确定更换用零件的范围并订购这些零件
参见下面的“维修”。
参见下面的“更换”。
5. 如有必要，在接缝区域涂底漆并进行密封
6. 如有必要，更新石块撞击保护系统
7. 对修理区域进行喷漆
8. 如有必要，修补底部密封防蚀涂层
9. 密封空穴
10. 安装附件

维修

1. 盖好车辆上未被损坏的区域
2. 对受损区域进行整形
3. 将车身焊料填充或涂抹到整形区域
4. 在维修区域涂上薄薄的一层填充材料

更换

1. 盖好车辆上未被损坏的区域，使其受到防火保护
2. 断开蓄电池
3. 从内部预先对新零件喷漆

4. 大致切除受损区域
 5. 切掉剩余部分
 6. 装配好新零件，然后检查安装附件后的间隙尺寸
 7. 对板的边缘进行腐蚀防护
 8. 焊接新零件
 9. 将看得见的焊缝研磨平整；如有必要，可涂抹车身焊料或填充材料
-

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99