


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 665619 拆卸和安装侧进气口

拆卸侧进气盖



侧进气盖的安装位置

1. 拆下进气盖。
 - 1.1. 将进气盖 **-1-** 从夹子 **-A-** 上小心地松开。
 - 1.2. 松开后部进气盖。



拆卸进气盖

安装侧进气盖

安装侧进气盖



信息

确保衬片和饰板准确安装到位。

1. 压入进气盖直至听到锁止凸耳锁定到位的咔嗒声。

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99