


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 702219 拆卸和安装盖板（冷空气横隔板）


拆卸盖板（冷空气横隔板）

拆卸盖板（冷空气横隔板）



盖板（冷空气横隔板）的安装位置

1. 拆下盖板（冷空气横隔板）。



拆卸盖（冷空气横隔板）（以没有装配膝部安全气囊的车辆为例）


1.1. 拧下固定卡子 **-1-**。固定卡子的数量可因设备的不同而不同。

1.2. 拆下盖板（冷空气横隔板）。

安装盖板（冷空气横隔板）

安装盖板（冷空气横隔板）

1. 安装盖板（冷空气横隔板）。



安装盖（冷空气横隔板）（以没有装
配膝部安全气囊的车辆为例）

1.1. 安装盖板（冷空气横隔板）。

确保盖（冷空气横隔板）未覆盖出风口 **-2-**。

1.2. 固定盖（冷空气横隔板），方法是压入固定卡子 **-1-**。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99