

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 705819 拆卸和安装仪表板饰条

### 拆卸仪表板饰条


#### 拆卸驾驶员侧（左侧）的仪表板模塑件



#### 信息


为了减小松开卡子时的力度（从而降低拆卸过程中发生损坏的危险），必须使用合适的工具在便于操作的连接点执行拆卸步骤。

1. 小心地松开驾驶员侧（左侧）的仪表板模塑件 **-箭头-**。



拆卸驾驶员侧（左侧）的仪表板模塑件

2. 拔下点火车匙灯的插头 **-箭头-**。



断开插头

#### 拆卸驾驶员侧（右侧）的仪表板模塑件



#### 信息

为了减小松开卡子时的力度（从而降低拆卸过程中发生损坏的危险），必须使用合适的工具在便于操作的连接点执行拆卸步骤。

点执行拆卸步骤。

1. 小心地松开驾驶员侧（右侧）的仪表板模塑件 -箭头- 。



拆卸驾驶员侧（右侧）的仪表板模塑件

## 拆卸乘客侧的仪表板模塑件



### 信息

为了减小松开卡子时的力度（从而降低拆卸过程中发生损坏的危险），必须使用合适的工具在便于操作的连接点执行拆卸步骤。

1. 小心地松开乘客侧的仪表板模塑件 -箭头- 。



拆卸乘客侧的仪表板模塑件

## 安装仪表板饰条

### 安装仪表板模塑件

1. 按照与拆卸相反的顺序安装驾驶员侧仪表板模塑件和乘客侧模塑件。

---

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,  
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,  
C99