

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 856519 拆卸和安装通风盖

信息

通风盖的安装位置

两个通风盖位于左右两侧的尾灯下方。



通风盖的安装位置

准备工作

准备工作

1. 拆卸后裙板。 → **635519** 拆卸和安装后裙板 - “拆卸” 部分
2. 分离行李厢装饰件上的检修口。 → **700619** 拆卸和安装后行李厢装饰件 - “拆卸” 部

拆卸通风盖

拆卸通风盖

1. 松开通风盖。

安装通风盖

安装通风盖

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 固定行李厢装饰件。 → **700619** 拆卸和安装后行李厢装饰件 - “安装” 部分
 2. 安装后裙板。 → **635519** 拆卸和安装后裙板 - “安装” 部分
-

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981140, 981141, 981340,
981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99