

诊断 DME 控制

P001800 气缸组 2 凸轮轴位置/曲轴位置传感器 - 配置不正确

诊断条

- 凸轮轴位置有效
- 点火后，每第一次位于凸轮轴边缘时，气缸 1 的 TDC（曲轴每 2 转）
- 对气缸组 2 的进气凸轮轴进行曲轴分配的机械检查时，不得设置禁制位。发动机必须处于运行状态，且对气缸组 2 的进气凸轮轴的自适应/学习阶段必须已执行完成。

故障设

- 对凸轮轴位置相对于曲轴位置的分配进行诊断
- 执行检查以确定是否未正确安装齿带/正时链条。该诊断功能还将检测正时链条在驾驶期间是否移位。

监控的部

- ◆ 凸轮轴位置；凸轮轴相对于曲轴的参考位置不可靠
- ◆ 气缸组 2 的进气凸轮轴传感器，对曲轴的力学分配

故障查找

- ◆ 检查传感器是否正确入位
- ◆ 检查传感器的内部电阻
- ◆ 线路测试

功能

- ◆ 如果功能可用：未进行凸轮轴调节，导致动力不足