

诊断 DME 控制

P005100 气缸组 2 传感器 1 - 加热电路接地短路

诊断条

- 发动机运行时，已结束发动机启动
- 加热启动 < 99.6094 %
- 反复运行诊断 (1 秒)

故障设

- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否接地短路

监控的部

- ◆ 对传感器加热装置进行电气检查