

诊断 DME 控制

P006C00 进气歧管压力对于增压压力不可靠

诊断条

- 点火装置开启
- 发动机启动
- 驾驶
- 计算机运行阶段
- 诊断持续运行

故障设

- 发动机未运行或节气门全开时，进气歧管的压力传感器和节气门前的压力传感器相互间不可靠

监控的部

- ◆ 节气门前的压力传感器或进气歧管压力传感器

故障查找

- ◆ 检查发动机未运行时增压压力传感器和进气歧管压力传感器的传感器值，并将这些值与实际环境压力进行比较
- ◆ 线路测试

功能

- ◆ 缺少动力