

## 诊断 DME 控制

### P011100 进气温度传感器 - 信号不可靠

#### 诊断条

- 如果发动机变暖，则执行相应次数的检查
- 冷却液温度  $< 40.5^{\circ}\text{C}$
- 关闭冷却液温度和启动冷却液温度之间的差值  $> 40.5^{\circ}\text{C}$
- 冷却液温度和进气温度之间的差值  $< 40.5^{\circ}\text{C}$
- 点火开关打开时，以 30 km/h 的车速驾驶至少 10 秒

#### 故障设

- 传感器的测量值在特定时间段内不改变，但值在可接受的电气极限值内
- 检测到冷启动时（关闭时间  $> 8$  小时），比较温度传感器（进气、环境空气、冷却液）的值。如果其中一个传感器与所有传感器的平均温度偏差  $> 26.25^{\circ}\text{C}$ （特性），说明检测到故障

#### 监控的部

- ◆ 进气温度传感器

#### 故障查找

- ◆ 使用低温喷雾检查传感器
- ◆ 如果没有传感器显示出明显偏差，则使用低温喷雾检查所有传感器

## 功能

- ◆ 可能缺少动力
- ◆ 室外温度低时发动机抖动