

诊断 DME 控制

P011200 进气温度传感器 - 信号过低

诊断条

- 空气质量流量小于 200 kg/h

故障设

- 监控电气启动部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 对进气温度传感器进行电气测试

故障查找

- ◆ 检查传感器的接头
- ◆ 检查线路是否短路
- ◆ 使用低温喷雾检查传感器

功能

- ◆ 无，因为发生故障时使用替代值