

诊断 DME 控制

P015800 气缸组 2 传感器 2 - 电压过高

诊断条

- 点火装置开启
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 蓄电池正极电压短路

监控的部

- ◆ 对气缸组 2 催化转换器下游的氧传感器进行电气测试