

诊断 DME 控制

P045200 油箱通风系统压力传感器 - 信号过低

诊断条

- 点火装置开启

故障设

- 接地短路 ($V < 0.24 V$)
- 压力开关出现电气故障

监控的部

- ◆ 压力开关

故障查找

- ◆ 检查压力开关的线束

功能

- ◆ 无法进行油箱泄漏诊断