

诊断 DME 控制

P091900 选档杆故障

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 接收到"选档杆位置"CAN 信号的故障代码

监控的部

- ◆ 来自变速器的选档杆位置 CAN 信号

功能

- ◆ 巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 可能已关闭