

诊断 DME 控制

P106400 燃油压力系统 - 机械故障

诊断条

- 点火装置开启
- 发动机转速 608...864 转/分
- 反复运行诊断 (40 ms)

故障设

- 测量和过滤的燃油压力之间的差值
- 低压传感器的传感器信号曲线上的压力峰值 (系统的压力峰值 , 不是传感器故障)

监控的部

- ◆ 高压泵中的低压减震器薄膜

故障查找

- ◆ 燃油高压泵的压力减震器故障