

诊断 DME 控制

P106500 燃油压力控制 - 控制差值

诊断条

- 诊断持续运行

故障设

- 泵故障和传感器故障之间无差别

监控的部

- ◆ 油量控制阀，可靠性检查