

诊断 DME 控制

P130A00 气缸切断

诊断条

- 诊断持续运行

故障设

- 如果由于缺火导致气缸关闭，可造成明显的动力损失，使用此功能激活发动机控制系统

监控的部

- ◆ 燃油喷射器