

诊断 DME 控制

P133500 发动机扭矩监控 2 - 超出控制限制

诊断条

- 诊断持续运行

故障设

- 在级别 2，按照与级别 1 中相同的方式（但形式简化）从各种扭矩请求计算指示的设定点扭矩。如果级别 1 和级别 2 设定点值之间的差值超过指定阈值，或者当前指示的扭矩和级别 2 设定点值之间的差值超过指定阈值，则说明有故障。
- 设定点扭矩和随后计算的实时扭矩之间对比有故障

监控的部

- ◆ DME 控制单元