

诊断 DME 控制

P135800 气缸 2 点火控制 - 断路

诊断条

- 发动机转速 > 512 转/分
- 发动机温度 > -30 °C
- 没有多次点火
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否断路

监控的部

- ◆ 点火线圈, 气缸 2