

诊断 DME 控制

P160200 端子 30 电源 - 电压过低

诊断条

- 每次启动控制单元时，都会产生的条目为 EEPROM。驾驶周期结束时，会再次将其删除。如果启动控制单元时已存在此条目，说明驾驶周期未正确结束。
- 诊断持续运行，处于运行阶段

故障设

- 检查驾驶周期内是否重置系统

监控的部

- ◆ DME 控制单元，具有相应监控级别的系统核心

故障查找

- ◆ 检查 DME 控制单元的蓄电池和电压，端子 30