

诊断 DME 控制

P164E00 机油压力控制阀 - 电气故障

诊断条

- 点火装置开启
- 没有 PSI 总线故障
- 部件必须启动
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 蓄电池正极电压短路 ($I > 5A$)
- 接地短路 ($U < 1.95 V$)
- 断路 ($U = 2.5 V$)
- 通过输出级控制单元监控电气启动部件（低侧开关）是否 B+ 短路/接地短路和断路

监控的部

- ◆ 机油压力泵

故障查找

- ◆ 检查控制单元和部件之间的线束是否蓄电池正极短路/接地短路和断路
- ◆ 检查电源电压
- ◆ 如果线束正常，则断开部件连接并清除故障记忆。如果检测到断路，说明部件有故障。

- ◆ 断路：如果线束正常，则断开部件连接并清除故障记忆。使线束接地短路。如果检测到接地短路，说明部件有故障。

功能

- ◆ 无法再启动。结果，阀在高压油位粘连。
- ◆ 增加了油耗。
- ◆ 阀在低压油位粘连。机油压力开关可能诊断为压力过高。