

诊断 DME 控制

P190D00 中冷器冷却液泵 - 机械故障

诊断条

- 泵转速大于 5,000 转/分
- 诊断持续运行

故障设

- 部件保护 (仓库) : 发动机转速为 5,000 转/分时对泵启动干运行检测。如果泵检测到干运行, 转速降至 5,000 转/分。如果干运行时间超过 15 分钟, 会关闭泵

监控的部

- ◆ 中冷器冷却液泵

故障查找

- ◆ 故障可能位于冷却系统 (冷却液液位)
- ◆ 中冷器冷却液泵中可能有内部故障

功能

- ◆ 泵不再启动, 从而导致充气温度增加, 发动机切换到进气模式