

诊断 DME 控制

P199E00 气缸盖冷却液阀 - 断路

诊断条

- 点火装置开启
- 没有 PSI 总线故障
- 反复运行诊断 (100 ms)

故障设

- 打开线路
- 输出级诊断，输出级切换为接地

监控的部

- ◆ 切换的水泵

故障查找

- ◆ 检查控制单元和部件之间的线束是否断路
- ◆ 检查电源电压
- ◆ 检查部件的连通性

功能

- ◆ 发动机加热性能恶化
- ◆ 无停滞水