

诊断 DME 控制

P19A100 变速器冷却液阀 - 接地短路

诊断条

- 点火装置开启

监控的部

- ◆ 变速器机油加热，切换阀

故障查找

- ◆ 检查变速器控制单元和部件之间的线束是否接地短路。如果正常，则取下部件并清除故障记忆。如果 DME 控制单元检测到断路，则部件有故障。