

诊断 DME 控制

P215300 燃油喷射器 C 电源 - 接地短路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 高侧接地短路
- 监控电气部件 (线束、部件、驱动器) 的线路是否常规短路

监控的部

- ◆ 燃油喷射器 C 电源

故障查找

- ◆ 如果无法再启动发动机，则线路/喷射器短路
- ◆ 拔下喷射器，检查高侧喷射器是否接地短路和 B+ 短路
- ◆ 检查所有喷射器线路（高侧）是否 B+ 短路和接地短路

功能

- ◆ 发动机不平稳运行或发动机失速

- ◆ 无法重启
- ◆ 可能有后继故障，扭矩和转速限制