

诊断 DME 控制

P225100 气缸组 1 氧传感器 1 - 接地线断路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 虚拟接地断路

监控的部

- ◆ 对气缸组 1 催化转化器前的氧传感器进行电气测试

故障查找

- ◆ 检查传感器的线束（断开控制单元连接）
- ◆ 更换传感器