

诊断 DME 控制

P243200 气缸组 1 二次空气喷射系统 - 接地短路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 传感器电压 $< 0.2999878\text{ V}$
- 监控电气启动部件（线束、部件、驱动器）的线路是否短路和断路

监控的部

- ◆ 对二次空气供给线路的压力传感器进行电气测试

故障查找

- ◆ 检查传感器的接头
- ◆ 检查线路是否短路
- ◆ 发动机关闭时，将实际值与其他压力传感器进行比较

功能

- ◆ 无，发生故障时使用替代值