

## 诊断 DME 控制

### P253900 燃油低压传感器 - 断路

#### 诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

#### 故障设

- 模拟值测量检测到已超过最大值 (4.5996090 V)
- 监控按需控制燃油系统的压力传感器的电子信号 ( 低压 )。传感器电压通过模拟/数字通道读入 DME 控制单元。电压值受最小和最大限值的监控。

#### 监控的部

- ◆ 燃油低压传感器

#### 故障查找

- ◆ 检查信号线是否 B+ 短路和断路

#### 功能

- ◆ 燃油低压泵以恒定值运行
- ◆ 可能缺少动力