

## 诊断 DME 控制

**P261000** 清空

### 诊断条

- 点火装置开启
- 从组合仪表接收到的有效 CAN 消息
- 每个驾驶周期运行一次诊断

### 故障设

- 来自组合仪表的重置消息计数器大于阈值