

诊断 DME 控制

P262600 气缸组 1 线性氧传感器/比较线泵电流 - 断路

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- 补偿电阻断路

监控的部

- ◆ 对气缸组 1 催化转化器前的氧传感器进行电气测试

故障查找

- ◆ 检查传感器的线束（断开控制单元连接）
- ◆ 更换传感器