

诊断 DME 控制

P304300 燃油泵 - 机械故障

诊断条

- 点火开关打开，仅在燃油泵启动时
- 诊断持续运行

故障设

- 如果接地计时时间为 $(4 \times 100 \text{ ms} + 40 \text{ ms})$ 两次。通过转速测量进行检测；无通信，但电流显示转子失速。失速转子不仅导致相电流增加，而且抑制反向感应。
- EEPROM/NV-RAM 错误；燃油泵电子设备通过将 DME 控制单元的信号线接地计时来报告内部故障。此接地计时必须由 DME 控制单元检测三次，以便设置故障。

监控的部

- ◆ 燃油泵电子设备

故障查找

- ◆ 检查燃油泵电子设备和燃油泵之间的三个阶段
- ◆ 检查燃油泵（必须存在机械故障）

功能

- ◆ 燃油泵未运行