

诊断 DME 控制

P308E00 燃油泵电子设备 - 温度过高

诊断条

- 点火装置开启
- 启动燃油泵电子设备/燃油泵
- 诊断持续运行

故障设

- 如果接地计时时间为 $(2 \times 100 \text{ ms} + 40 \text{ ms})$ 两次。燃油泵电子设备输出级（负载电路）温度过高，超出极限值，温度通过温度传感器测量。
- 如果接地计时时间为 $(8 \times 100 \text{ ms} + 40 \text{ ms})$ 两次。在燃油泵电子设备中，电路板上输出级输出端旁边的温度传感器测量温度。如果超过指定阈值，则发送警告。
- EEPROM/NV-RAM 错误；燃油泵电子设备通过将 DME 控制单元的信号线接地计时来报告内部故障。此接地计时必须由 DME 控制单元检测三次，以便设置故障。

监控的部

- ◆ 燃油泵电子设备和电动燃油低压泵

故障查找

- ◆ 检查迟滞的泵（流量测量）。如果泵正常，则更换燃油泵电子设备。

功能

- ◆ 燃油泵未运行
- ◆ 燃油泵转速限制，可能扭矩有限制