

诊断 DME 控制

U101600 PSM 控制单元 - 信号不可靠

诊断条

- 点火装置开启
- 诊断持续运行

故障设

- PSM 请求位和发动机制动扭矩控制请求位从 PSM 控制单元中一同出现 (不得同时启动)
- PSM 扭矩-慢 < PSM 扭矩-快 (PSM 扭矩-慢 (空气路径) 不得小于 PSM 扭矩-快 (点火路径))
- 发动机制动扭矩控制请求扭矩错误
- PSM 请求扭矩错误
- PSM 请求扭矩-慢错误
- PSM 控制单元的速度 ≤ 10 km/h 和扭矩请求(发动机制动扭矩控制干预仅在使用合适的速度阈值 > 10 km/h 时才起作用)
- 通过 PSM 实现的正扭矩干预借助于 DME 控制单元中的集成功能进行监控。扭矩值减少损失或驾驶员的扭矩请求或应用恒速 (各种情况的最大值) 均包括在内

监控的部

- ◆ PSM 消息

故障查找

- ◆ 请参见 PSM 控制单元故障记忆

功能

- ◆ 未进行发动机制动扭矩控制干预