

诊断 DME 控制

U111300 收到故障值导致功能限制

诊断条

- 如果 DME 控制单元针对巡航控制或自适应巡航控制 (ACC) (带拖车) 进行编码, 安装了相应的操纵杆且未诊断出相关 CAN 错误, 则点火开关打开后立即启用诊断功能
- 点火装置开启
- 打开点火开关后立即持续运行诊断功能

故障设

- 车辆的所有制动灯均被检测为故障
- 拖车上的制动灯被检测为故障且检测到拖车
- 转向柱电子设备或前端电子设备控制单元报告巡航控制操纵杆有故障
- PSM 控制单元报告故障 (车速 0 ...255 km/h)
- 如果 PSM 系统状态报告故障且不存在油门踏板故障, 则诊断为制动器无 CAN 错误
- PSM 控制单元的各种错误消息的共同故障路径
- 自适应巡航控制 (ACC) 传感器接收到错误的加速度值
- 自适应巡航控制 (ACC) 的控制单元报告 DME 控制单元的锁定不可逆
- 纵向加速度传感器将发送故障值
- PSM 控制单元报告 DME 控制单元的消息不一致
- 从 CAN 接收到的组合仪表上的车速大于或等于 326.27 km/h

监控的部

- ◆ 车辆的制动灯功能

- ◆ 拖车的制动灯功能
- ◆ 巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 操纵杆
- ◆ PSM 控制单元
- ◆ 自适应巡航控制系统 (ACC) 传感器
- ◆ 纵向加速度传感器
- ◆ 发送到 PSM 控制单元的消息（来自于 DME 控制单元）
- ◆ 组合仪表显示的车速

故障查找

- ◆ 检查车辆的制动灯功能
- ◆ 检查拖车的制动灯功能
- ◆ 巡航控制操纵杆的功能测试，读取转向柱电子设备控制单元的故障记忆内容
- ◆ 检查 PSM 功能，读取 PSM 控制单元的故障记忆
- ◆ 检查自适应巡航控制 (ACC) 传感器是否显示故障，读取自适应巡航控制 (ACC) 控制单元的故障记忆
- ◆ 读取 PSM 或电动驻车制动的故障记忆
- ◆ 检查在 PSM 控制单元中是否检测到消息中有 CAN 错误以及在 PSM 控制单元中正确的值范围内是否收到减速请求
- ◆ 检查组合仪表的车速是否可靠

功能

- ◆ 当前的点火周期中无法通过巡航控制系统启动制动干预。巡航控制功能仍可用。
- ◆ 在当前的点火周期中无法进行巡航控制/自适应巡航控制 (ACC) 操作