

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0X01IN 检查车门和舱盖

前盖锁功能测试



信息

当前裙板附近工作并操作锁的各部分时，应在关闭盖之前执行以下功能测试：

1. 检查并确定释放拉索完全卡入提供的支架。
2. 用螺丝刀锁止盖锁下部。
3. 使用乘客舱中的执行器释放盖锁。
4. 进行目视检查以确认锁是否正确释放。

检查盖锁、前盖和后盖

- 接合锁的上部将前盖和后盖关闭，检查盖锁是否接合，然后检查在启动盖释放装置时盖锁是否会重新打开。

检查安全钩，前盖

- 检查在打开盖锁后前盖是否由安全钩（锁钩）钩紧。
- 检查锁上部的回位弹簧是否能把安全钩拉回到止动块位置。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

