

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0101IN 检查外部设备和漆面

检查外部设备和漆面



信息

- 以下项目可以通过简单的目视检查进行检查，而不需要进行装配工作。
1. 检查是否已完全拆下运输保护装置，并确保车身接头中或密封件下无薄膜残留。

检查外部设备

1. 检查车辆附件如装饰条、后视镜、前后扰流板是否安装紧固。
2. 检查车底护板是否丢失（如是否有刮蹭）。
3. 检查车身下部各车支点是否有变形。
4. 检查车辆外壳是否有空腔密封腊留下的明显可见脏污。

检查油漆。

1. 检查车身是否有明显可见的凹陷和凸起。
2. 检查车身漆面是否有明显可见的缺陷，如擦伤、划痕、裂纹、刮痕、气孔、气泡或车身已经过喷漆的标记。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

