

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0101IN 车内设备 - 目视检查是否有损坏和脏污

检查车内设备

检查车内设备



信息

- 以下项目通过目视检查即可，无需装配工作。
1. 检查是否已完全拆下运输保护装置，并确保部件接头中或密封件下无薄膜残留。
 2. 检查车辆的内部设备是否有明显的损伤，如刻痕、划痕、切口和擦伤。
 3. 检查车辆内部设备是否被弄脏。

检查安全带

功能测试



信息

- 装配安全带时必须遵循以下要求。
- 如果未满足下列要求之一，则必须更换安全带或安全带扣。

安全带必须能够从安全带卷收器经过导板在均匀的拉力下顺畅展开。

安全带插舌和安全带扣的接合必须发出清晰的声音。

突然拉动安全带时，安全带收缩器必须要锁定。

状况检查

将安全带完全展开，目视检查是否有损坏。

如果显示损坏的迹象（例如切口、碎屑、接缝撕裂等），必须更换安全带。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

