

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 190107 为冷却系统放气

准备工作

预备工作

1. 加注冷却液。→ 193817 排空和加注冷却液
2. 拆下发动机舱盖。→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖

为冷却系统放气

为冷却系统放气



信息

- 使用 PIWIS 检测仪中的“**排气冷却系统**”功能执行冷却系统的排气过程。
- 务必按照检测仪上的说明操作。



信息

- 无需创建车辆分析日志 (VAL)。

1. 连接蓄电池充电器。
2. **PIWIS 检测仪**必须连接到乘客舱左侧的保险丝座。
3. 打开点火开关和检测仪。
4. 在控制单元搜索中依次选择车辆和 **DME**。
5. 切换至“**Maintenance/Repairs**”（**保养/维修**）菜单，然后选择功能“**Bleed cooling system**”（**为冷却系统放气**）。
6. 根据技术规范和检测仪上显示的步骤执行排气过程。

后续工作

后续工作



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 使发动机冷却。
 2. 检查冷却液液位。 → 190101 检查冷却系统
 3. 安装发动机舱盖。 → 557819 拆卸和安装发动机舱盖
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99