


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 247019 拆卸和安装数控式发动机电控系统 (DME) 控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
套筒扳手套头	专用工具	9259		68  9259000 721 925 90

部件信息

DME 控制单元的安裝位置



DME 控制单元的安裝位置

准备工作

准备工作

- 1. 有关调节 DME 控制单元的重要信息。 → 2X00IN 有关执行 DME 控制单元自适应的重要信息
- 2. 拆下后行李厢饰板。 → 700619 拆卸和安装后行李厢饰板

拆卸和安装 DME 控制单元

拆卸和安装 DME 控制单元

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前才能从 ESD（静电放电）保护包装中拆卸新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。



信息


DME 控制单元可以通过安全螺母进行固定（取决于具体的国家/地区）。使用 **套筒扳手套头 9259** 松开安全螺母。

1. 旋开并拆下螺钉 -2-。
2. 拧下螺母 -3- 并拆下 DME 控制单元 -1-。




松开 DME 控制单元

3. 断开电气插头 -4- 并拆下 DME 控制单元 -1-。



断开电气插头

4. 拧下螺钉 -5- 并将 DME 控制单元 -1- 从支架 -6- 上拆下。



从支架上拆下 DME 控制单元

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装后行李厢饰板。 → 700619 拆卸和安装后行李厢饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99