

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4405IN 车轮和轮胎/轮胎气压

有关车轮和轮胎/轮胎气压的信息

冷态 (20°C) 下的轮胎气压



警告

如果轮胎气压下降到最小气压之下，胎面花纹深度不够，或者轮胎侧壁有异物、尖刺、裂纹或膨胀（层面断裂），则会有发生事故的危险。

- 操纵性能的改变可能会导致事故和严重的材料损坏。
- 轮胎空气压力绝不能低于规定值（即最小压力）。
- 胎面花纹深度不得小于最小值。
- 必须目视检查轮胎（侧壁上是否有裂纹、尖刺、膨胀和/或异物）。
- 有关各个国家/地区的当前适用的气压值（部分负载/满载）和舒适轮胎气压值，请参见信息媒介>>制造商证书<<第 4 组中的制造商证书>>认可的车轮和轮胎<<。
- 轮胎气压适用于冬季轮胎和夏季轮胎。它们也仅适用于保时捷许可的轮胎。
- 使用舒适轮胎气压时，务必提醒客户车辆最高速度将受到限制！

轮胎与车轮概图（标准）

- 有关夏季和冬季的车轮和轮胎图表，请参见信息媒介>>制造商证书<<第 4 组中的制造商证书>>认可的车轮和轮胎<<。
- 更换夏季轮胎时，请务必注意轮胎规格号。规格代码 N1、N2、N3 和 N0 可以将保时捷专门许可的夏季轮胎与同一类型和尺寸的其他型号轮胎区分开。



信息

- 在车辆上安装车轮时，须遵守车轮螺栓的安装技术规范。

→ 440519 拆卸和安装车轮

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

