

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 接缝密封

附加零件


密封接缝说明



信息


- 由于零配件范围发生变更，进行修理工作时，在装配（喷漆）前必须按照以下说明对附加零件进行密封。
- 密封材料→ 密封材料 可直接使用在已涂覆 KTL 油漆（阴极浸入法涂层）的附加零件上。
- 当接缝密封件达到约 70% 的硬度时（在温度为 20°C、相对空气湿度为 50% 的情况下，硬化时间约为 4 - 5 h），即可对其进行喷漆。较大的空气湿度或用水润湿可以加快硬化过程）。
- 可用指甲测试检查硬化程度。将指甲轻轻按入硬化的密封剂；如果这样没有导致密封剂表面损坏，则可对接缝密封件进行喷漆。

车门



车门上的接缝密封件


后盖



后盖上的接缝密封件


未喷漆的车身壳体

上部车身前部



上部车身前部上的接缝密封件

上部车身前部，前部




上部车身前部上的接缝密封件，前部

上部车身前部（通风腔挡板）




信息

- 指定区域 -X- 必须保持清洁。




上部车身前部上的接缝密封件（通风腔挡板）

车身前部和内部 A 柱




车身前部和内部 A 柱上的接缝密封件

车身前部和外部 A 柱




车身前部和外部 A 柱上的接缝密封件

车身前部侧部




车身前部侧部上的接缝密封件

车身前部内部和地板顶部




车身前部内部和地板顶部上的接缝密封件

隔板和中央地板




横隔板和中央地板上的接缝密封件

轮罩和后侧断面上部




轮罩和后部侧面上部上的接缝密封件

下部车身前部




下部车身前部上的接缝密封件

下侧梁和地板底部




下侧梁和地板底部上的接缝密封件

下部发动机舱横隔板




下部发动机舱横隔板上的接缝密封件

上部后端




上部后端上的接缝密封件

上部后端




上部后端上的接缝密封件

下部后端




下部后端上的接缝密封件

下部后端




下部后端上的接缝密封件

后端下侧




后端下侧上的接缝密封件

后端上侧




后端上侧接缝密封件




后端上侧接缝密封件

后端上侧



后端上侧接缝密封件



后端上侧接缝密封件

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99