

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 损坏诊断步骤

工具

名称	类型	编号	描述
专业测量装置	车间设备	WE 1397	 VAS 6526/11.gif
测量系统	车间设备	WE 1908	 VAS 811 019.gif

说明

- **信息**
- 由于公差极小，必须使用电子测量系统（例如 **专业测量装置 WE 1397** 或 **测量系统 WE 1908**）进行损坏诊断和维修作业。
- **信息**
- 车身构造经过专门的设计，在前部和后部区域均设有变形吸收能量区。这些变形吸收能量区利用特殊的设计，实现对碰撞能量的吸收。这些区域的承载结构经过专门的改造，可在发生碰撞时实现最佳的吸能效果。
 - 由于车身侧面区域的尺寸限制，无法在侧面区域采用变形吸收能量区来吸收能量。在此区域，只能通过车门和侧面立柱的变形，吸收一定的碰撞能量。车顶区域也是如此，在该区域，只有顶盖能够略微吸收碰撞能量。在这些区域，主要依靠座舱的刚性设计来保障乘员的安全。
 - 此设计旨在吸收指定区域的碰撞能量，从而在发生碰撞时尽可能使座舱免遭损坏。如果座舱因碰撞而变形，由此造成的损坏通常只能通过更换车身部件的形式进行维修。
 - 通常，碰撞会沿对角线或以偏移的方式作用于车桥，从而导致侧前碰撞和侧后碰撞形成混合型碰撞。变形并不总是局限于碰撞区域。由于物质（比如底盘、传动系、车辆乘员、装载物或车身本身）的惯性力，变形也可能发生在与碰撞区域相对的另一侧。
 - 以下工序旨在帮助您确定事故车辆的受损范围。

损坏诊断步骤

- 1. 确定车身面板或车轮上的碰撞点。
- 2. 拆下遮挡碰撞区域的附件。
- 3. 检查单元支座、底盘部件和转向部件是否有变形和裂纹。
- 4. 确定车身的受损范围。

参见： 车身结构上的明显变形

参见： 车身结构上的不明显变形

- 5. 如有必要，维修车辆。

车身结构上的明显变形

- 1. 目视检查结构件是否折皱和弯曲，从朝向车辆中心的碰撞点开始
- 2. 目视检查连接点上的结构件有无有间隙的板式连接（例如车门橡胶密封条下的侧梁进口区域）
- 3. 使用电子测量系统（例如 **专业测量装置 WE 1397** 或 **测量系统 WE 1908** ）检查车身结构。
- 4. 确定车辆维修在技术上是是否可行
- 5. 确定车辆维修在经济上是是否可行

如有必要，维修车辆。

车身结构上的不明显变形

- 1. 检查附件上的接缝接合线
→ 5000IN 车身间隙尺寸图
- 2. 检查附件上的油漆是否有磨损（碰撞期间受到撞击的附件）
- 3. 将车辆开到提升平台上，然后升高车辆。 使用电子测量系统（例如 **专业测量装置 WE 1397** 或 **测量系统 WE 1908** ）测量拧紧点，并与要求值进行比较。
- 4. 确定车辆所有明显损坏零（部）件的损坏程度
必要时用电子设备测量传动装置
→ 449503 悬挂系统校准完成
- 5. 确定车辆是否必须进行维修

如有必要，维修车辆。

92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470,

970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992610, 992620, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAK1, 9YAAL1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99