

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 559037 拆解和装配后盖

预备工作

预备工作

拆下后盖。 → 559019 拆卸和安装后盖

拆解和装配后盖

拆解和装配后盖

1. 拆下 SDARS 天线。 → 913819 拆卸和安装 SDARS 天线
2. 拆下辅助制动灯。 → 947019 拆卸和安装辅助制动灯
3. 拆卸后盖锁的上部。 → 558719 拆卸和安装后盖锁上部
4. 拆卸后盖上的标志。 → 665055 更换后部标志
5. 拆卸调节件 -1- 。



拆卸调节件

6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

安装后盖。 → 559019 拆卸和安装后盖

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

